SDongleA-03 Kurzanleitung (4G)

Dokumentausgabe: 09 Teilenummer: 31509550

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2020



١ŝ 面雜

> Ν lanu

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEIS

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts sicherzustellen, aber alle Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument stellen keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Sie können dieses Dokument durch Scannen des QR-Codes herunterladen.

- Der SDongleA-03 Smart Dongle (kurz "Dongle") ist ein intelligentes Kommunikationserweiterungsmodul, das mit Wechselrichtern von Huawei kompatibel ist und die kabellose Kommunikation über 4G-Netzwerke zwischen Wechselrichtern und Verwaltungssystemen ermöglicht. Wenn mehrere Wechselrichter kaskadiert werden, ist nur ein Smart Dongle oder ein SmartLogger zulässig.

Kommunikationsszenario

RS485-Kommunikationsszenario



- verwendet. Weitere Informationen zum MBUS-Kommunikationsszenario finden Sie im Benutzerhandbuch.
- In diesem Dokument wird die Verbindung zum FusionSolar Smart PV-Managementsystem von Huawei als Beispiel verwendet. Weitere Informationen zur Verbindung mit dem Managementsystem eines Drittanbieters finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Das Wechselrichtermolen Bentzernabden. Das Wechselrichtermolen kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die Modellinformationen und das Erscheinungsbild des Geräts in diesem Dokument dienen nur als Referenz. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Anforderungen an das Wechselrichtermodell

Master-Wechselrichter	Slave-Wechselrichter
Wechselrichter mit integriertem WLAN: SUN2000-2KTL/3KTL/4KTL/5KTL-L0 SUN2000-3KTL-20KTL)-M-Serie Wechselrichter-ohne integriertes WLAN: SUN2000-50KTL/63KTL-3PM0 SUN2000-50KTL/63KTL-61KTL/65KTL SUN2000-70KTL/75KTL-61 (optional) SUN2000-70KTL/75KTL-61 (optional) SUN2000-70KTL/110KTL/125KTL-M0 SUN2000-175KTL-H0 SUN2000-175KTL-H0 SUN2000-185KTL-INH0 SUN2000-185KTL-H1 SUN2000-196KTL-H1	SUN2000-(3KTL-20KTL)-M-Serie SUN2000-29.9KTL/36KTL/42KTL/50KTL SUN2000-33KTL-A SUN2000-33KTL-4N-C1 SUN2000-30KTL/175KTL-C1 SUN2000-50KTL/35KTL-JPM0 SUN2000-50KTL/35KTL-JPM0 SUN2000-50KTL/65KTL-M0 SUN2000-70KTL/100KTL/15KTL-M0 SUN2000-100KTL-1M1 SUN2000-100KTL-H1 SUN2000-105KTL-H0 SUN2000-185KTL-H10 SUN2000-185KT
	3UN2000-190K1L-FD

D NOTE

Der SUN2000-2KTL/3KTL/4KTL/5KTL-L0 unterstützt keine Kaskadierung von Wechselrichtern.

Anzahl der erforderlichen Geräte für das Netzwerk

Desaurate Annahl		
Begrenzte Anzani		atsachilche Anzahi
Maximale Anzahl von Geräten, die mit dem Dongle verbunden werden können	Anzahl der Slave Wechselrichter	Anzahl anderer Geräte (z. B. Smart Power Sensor und Energiespeichergeräte)
10	<i>N</i> ≤ 9	≤ 9- <i>N</i>
2	<i>N</i> ≤ 1	≤ 1- <i>N</i>

D NOTE

Die Anzahl der Geräte, die kaskadiert werden können, hängt vom Dongle-Modell ab. Auf dem Etikett der äußeren Verpackung ist die maximale Anzahl von Geräten angegeben, die mit dem Dongle verbunden werden können.

Montage und Inbetriebnahme

1. Installieren Sie eine SIM-Karte.

ANMERKUNG

Sie müssen eine Standard-SIM-Karte bereitstellen (Format: 25 mm x 15 mm; Kapazität: ≥ 64 kB). Wenn Sie eine Verbindung mit der Huawei Hosting Cloud herstellen, müssen Sie eine SIM-Karte basierend auf den Datenverkehrsanforderungen in der folgenden Tabelle bereitstellen. Vor dem Installieren einer SIM-Karte müssen Sie den Dongle von einem Wechselrichter trennen.

Empfohlener monatlicher Datenverkehr für den Kauf von SIM-Karten		Unterstützung für Datenverkehr	
Wechselrichter	10 MB + 4 MB x Anzahl der Wechselrichter	 Daten zur Geräteleistung können alle 5 Minuten aktualisiert werden 	
Mit Leistungsmessern oder Smart Power Sensor	3 MB x Anzahl der Stromzähler oder Smart Power Sensor	Dongle-Protokolle, Wechselrichter- Protokolle und IV-Diagnosedaten können monatlich exportiert werden	
Mit Wetterstationen	3 MB x Anzahl der Wetterstationen	Der Dongle und die Wechselrichter	
Mit Smart PV Optimizer	2 MB + 0,2 MB \times Anzahl der Smart PV Optimizer	können monatlich aktualisiert werden.	



Es ist keine SIM-Karte im Dongle oder die SIM-Karte wurde nicht richtig eingesetzt. Blinkt in kurzen Abständen (0,2 s lang ein und 0,2 s lang aus) Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte installiert und richtig eingesetzt wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, installieren Sie die SIM-Karte bzw. nehmen Sie sie heraus und setzen Sie sie wieder ein. Der Dongle kann nicht mit dem Verwaltungssystem verbunden werden, weil keine Signale vorhanden sind, die Signalstärke gering ist oder kein Datenverkehr vorliegt. Wenn der Dongle zuverlässig verbunden ist, überprüfen Sie Blinkt in langen das SIM-Kartensignal über die APP. Wenn kein Signal empfangen wird o Abständen (1 s lang ein und 1 s lang aus) Anormal die Signalstärke gering ist, wenden Sie sich an den Anbieter. Überprüfen Sie, ob der Tarif und der Datenverkehr der SIM-Karte normal sind. Wenn dies nicht der Fall ist, laden Sie die SIM-Karte auf, und kaufen Sie Datenverkehrsvolumen. Keine Kommunikation mit dem Wechselrichter Entfernen Sie den Dongle und setzen Sie ihn dann wieder ein Blinkt in langen Abständen (1 Sekunde rot und 1 Sekunde grün) Prüfen Sie, ob die Wechselrichter mit dem Dongle kompatibel sind. Verbinden Sie den Dongle mit anderen Wechselrichtern. Überprüfen Sie, ob der Dongle oder der USB-Anschluss des Wechselrichters defekt ist. Blinkt in kurzen

Abständen (0,2 Sekunden rot und 0,2	Normal	Der Dongle wird lokal aktualisiert.
Sekunden grün)		

Leistungsparameter

Rot

Blinkt rot und

grün abwechselnd

Basisparameter

Installationsmodus	Plug-and-Play (gilt nur für Wechselrichter)
Anzeige	LED
Maße (H x B x T)	130 mm x 48 mm x 33 mm
Nettogewicht	90 g
Schutzart	IP65
Typischer Stromverbrauch	3,5 W
SIM-Kartentyp	Standard-SIM-Karten (15 mm x 25 mm)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C

Standard und Frequenzband

SDongleA-03-CN	LTE FDD: B1, B3, B8 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B5, B8, B9 TD-ScDMa: B34, B39 GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz, 1800 MHz
SDongleA-03-EU	LTE FDD: B1, B3, B7, B8, B20 LTE TDD: B38, B40 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: B1, B8 GSM/GPRS/EDGE: 900 MHz, 1800 MHz
SDongleA-03-AU	LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1, B2, B5, B8, B8 GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
SDongleA-03-JP	LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1, B6, B8, B19
SDongleA-03-KR	LTE FDD: B1, B3, B5, B7 WCDMA: B1

4 Abrufen von Dokumentation

NOTE

Sie können die neueste Version dieses Dokuments abrufen, indem Sie die folgenden QR-Codes scannen.

