

Open Charge Point Protocol

AKTIVIERUNGSANLEITUNG DEUTSCH V2.0



Inhalt

Übersicht

OCPP ist ein standardisiertes und offenes Protokoll für die Kommunikation zwischen Aufladepunkten und einem Zentralsystem, in dem ein Aufladepunktbetreiber unter anderem den Status der Aufladepunkte überwachen kann, autorisieren, wer Gebühren erheben darf, oder entfernte Aktionen wie das Stoppen einer laufenden Transaktion durchführen kann.



Begriffe und Konventionen

Akronym	Modell
СР	Der Aufladepunkt ist das physikalische System, an dem ein Elektrofahrzeug aufgeladen werden kann.
СРО	Der Aufladepunktbetreiber verwaltet eine Reihe von CPs unter Verwendung eines Zentralsystem
CS	Das Zentralsystem, das die Aufladepunkte verwaltet und über die Informationen verfügt, um Benutzer zur Benutzung seiner Aufladepunkte zu autorisieren.
OCPP	Aufladepunktprotokoll öffnen
VPN	"Virtual Private Network" (Virtuelles Privates Netzwerk)

References

[Open Charge Point Protocol 1.6 edition 2]

Aktivierung der Teilenummer

OCPP ist nur verfügbar in:

• Ladegeräte mit OCPP, ausgewählt in Abschnitt "Version" der Teilenummer.

Ladegerät	Modell	Kabel	EVC	Stromversorgung	Version	Benutzerdefiniert	Revision
Copper SB	CP B1	S – Sockel W – Sockel mit Verschluss	2 - Type 2	3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 – Fehlerstromerkennung (DC 6 mA) + RFID + OCPP	-	-
Pulsar Plus	PL P1	S – Sockel W – Sockel mit Verschluss	1 - Туре 1 2 - Туре 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	9 – Fehlerstromerkennung (DC 6 mA) + OCPP F - Erdungserkennung (GB) + Fehlerstromerkennung Erkennung (DC 6 mA) + OCPP	-	-
Pulsar Plus NA	PUP1	U - 25 ft	1 - Type 1	5 - 9.6 kW 6 - 11.5 kW	C- Hardwired + OCPP G - NEMA 14-50P +OCPP	002-Black	-
Commander 2	CM X2	S – Sockel W – Sockel mit Verschluss	1 - Type 1 2 - Type 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 – Fehlerstromerkennung (DC 6 mA) + RFID + OCPP	-	-

Du kannst mehr über OCPP erfahren unter:

https://support.wallbox.com/de/knowledge-base/copper-sb-produktuebersicht/ https://support.wallbox.com/de/knowledge-base/pulsar-plus-produktuebersicht/ https://support.wallbox.com/na/knowledge-base/pulsar-plus-product-overview/ https://support.wallbox.com/de/knowledge-base/commander-2-produktuebersicht/

Einrichtung des Aufladepunktes

Um die OCPP-Verbindung zwischen dem Aufladepunkt und dem Zentralsystem zu erreichen, richtet der Verwalter des Aufladepunktes die Netzwerkverbindung und die OCPP-Parameter über myWallbox App oder Portal ein.

Wallbox ist NICHT für eine unerwartete Performance des Central System verantwortlich, wenn es den Factory Acceptance Test zwischen beiden Parteien nicht erfolgreich bestanden hat.

Wenn das Central System den Factory Acceptance Test nicht bestanden hat, wenden Sie sich bitte an: sales@wallbox.com

myWallbox-Konto

Du findest alle Anweisungen zur Verwendung von myWallbox App oder Portal unter: https://support.wallbox.com/de/knowledge-base/mywallbox-ueberblick/

Netzwerkverbindung

Um eine Verbindung zwischen dem Aufladepunkt und dem Zentralsystem herzustellen, ist es notwendig, den Aufladepunkt mit einer der verfügbaren Verbindungsmethoden an das Netzwerk anzuschließen.

- LAN (wo verfügbar)
- Mobile Konnektivität (wo verfügbar)
- WLAN

Du findest alle Anleitungen unter:

	LAN	Mobile Konnektivität	WLAN
Pulsar Plus	×	×	HIER
Pulsar Plus NA	×	×	HIER
Copper SB	<u>HIER</u>	HIER	HIER
Commander 2	<u>HIER</u>	HIER	HIER

Einrichtung der OCPP-Parameter

Wallbox-App



Um die OCPP-Einrichtung mit myWallbox App abzuschließen, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Melde dich bei der myWallbox App an und greife auf den Bildschirm des Ladegeräts zu.

Die Wallbox-App ist auf PlayStore und AppStore verfügbar.



(o		0	
	0		• —	
	WELCOME JOHN Enjoy the best charging experience.		Add charger	
			Serial number	
	wallbox		UID or PUK	
			Country Spain	Ť
	I ALREADY HAVE A CHARGER		State/Region Barcelona	v
	PAY PER CHARGE		ConFirm Contact <u>service@wallbox.com</u> if you are not find your serial number or UID.	able
C	\bigcirc			
_		_		
	°		(• °	



- **2.** Füge das Ladegerät zu deinem Konto hinzu.
- **3.** Und greife auf den Bildschirm des Ladegeräts zu.

4. Wähle das gewünschte Ladegerät und stelle sicher, dass es an das Netzwerk angeschlossen ist. Sieh dir bei Bedarf die Handbücher an.

5. Gib den Statusbildschirm des Ladegeräts ein und klicke auf die Schaltfläche 🖸 Konfiguration.



	° —
00	CPP
ENA	BLE 🌑
URL	
ws://m	anager.electromaps.com:8080/ocpp
CHARG	E POINT IDENTITY
633546	5040221fe1b
PASSW	080
	P
	Terms and Conditions

6. Gehe in das OCPP-Konfigurationsmenü.

Hinweis: Wenn das Ladegerät nicht mit OCPP kompatibel ist, wird die OCPP-Taste nicht angezeigt.

7. Stelle die OCPP-Parameter ein und drücke die Taste "SAVE" (Speichern).

- Aktivieren: Ein-/Aus-Schalter
- URL: Verbindungsendpunkt des Zentralsystems (erforderliches Feld)
- Identität des Aufladepunktes: Aufladepunkt-ID (erforderliches Feld)
- Akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen (Pflichtfeld)

Hinweis: Das Ladegerät wird automatisch neu gestartet und die neue Konfiguration wird angewendet.

Um die OCPP-Einrichtung mit dem myWallbox-Portal abzuschließen, sind die folgenden Schritte durchzuführen:

1. Melde dich beim myWallbox-Portal an und rufe die Seite des Ladegeräts auf.

2. Wähle das erforderliche Ladegerät aus und stelle sicher, dass es an das Netzwerk angeschlossen ist.

		∲ Chargers		Ø	🗘 Wallbox	Charging Network 🖂
		Q, All chargers ∓				+ Add Location
		Wallbox Charging Network				:
ılı Dashboard						
∳ Chargers						
🖶 Sessions				s		
🛓 Users			Chargers based on location will appea	ar on this page		
			+ Add charger Discover	our chargers		
		Wallbox Charging Network > SAB Parking			CHARGING AVAIL	ABLE ALL
		SAR - COMMANDER 2 - 28166	MID La A	CONNECTED	324	
		5AB - COMMANDER 2 - 20100			ULA	:
		SAB - COPPER C - 12149	MID 🕁 💼 🔻	CHARGING	32A	:
		SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🗄 🔒 🛡 🚳	CONNECTED	10A	:
		Show all chargers				+ Add charger
	© 02021 Wallbox Charger	s SL. All rights reserved.				⊮ in

3. Rufe die Statusseite des Ladegeräts auf und klicke auf die Registerkarte OCPP.

.	C Chargers / Device Detail SAB- Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS) constant DEVICE DETAIL USERS SESSIONS SETT	39 HR0 de	Wallbox Charging Network ~ C Restart charger
AL Dashboard ∮ Chargera ∳ Sessions ≛ Users	Amps 10 Canneered	Monthly summary Sessions 13 Charging time 37h 34m F Energy 137.57 kWh	General Berla: Numbar 57600 Charger Copper Business Version 8.2.0 Charging type AC Connection Type 2/Socket Max charging current 10A Max realibble current 22A
ecilibos e2017 Visibas Charger	Energy supplied Lat week =	Charging time - Last week -	System Connectivity Writ Power Sharing Disabled MD actus - Prirve Charge Enabled Pay per charge Disabled Don mer month Feabled

Hinweis: Wenn das Ladegerät nicht mit OCPP kompatibel ist, wird die Registerkarte OCPP nicht angezeigt.

4. Stelle die OCPP-Parameter ein und drücke die Taste "SAVE" (Speichern).

	< Chargers / Device Detail / OCPP	🚱 🔅 Wallbox Charging Network 🗸
$\mathbf{\hat{u}}$	SAB - Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS) (CONNECTED) HD 🗄 🔒 💎 🚳	C Restart charger
	DEVICE DETAIL SESSIONS OCPP	
al. Dashboard		
🖌 Chargers	WEBSOCKET CONNECTION	
🖞 Sessions	URL	
土 Users	ws.//manager.erectromaps.com.ovoo/oupp/websouker/centralayst	
	CHARGE POINT IDENTITY 6335ddc40221fe1b	
	PASSWOOD	
	✓ I have read and accepted the Terms and Conditions	
	Save	
wallbox		
e 2021 Wallbox Chi	argers SL. All rights reserved.	9 in 1

- Aktivieren: Ein-/Aus-Schalter
- URL: CS-Verbindungsendpunkt (erforderliches Feld)
- Identität des Aufladepunktes: Aufladepunkt-ID (erforderliches Feld)
- Akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen (Pflichtfeld)

Hinweis: Das Ladegerät wird automatisch neu gestartet und die neue Konfiguration wird angewendet.

OCPP-Verbindungsstatus

Der Status der OCPP-Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Zentralsystem wird in myWallbox App und im Portal angezeigt als:



OCPP ist aktiviert und das Ladegerät versucht, eine Verbindung zum Zentralsystem herzustellen.



Das Ladegerät ist über OCPP mit dem Zentralsystem verbunden.



Der Aufladepunkt kann die Verbindung mit dem Zentralsystem nicht herstellen.

myWallbox-App



OCPP wird verbunden.



OCPP verbunden.



OCPP-Verbindungsfehler

Ladegeräteliste





Ladegerätedetails





2. OCPP wird verbunden.



3. OCPP-Verbindungsfehler.



HMI



3. Die Bildschirm-OCPP kann die Verbindung mit dem Zentralsystem nicht herstellen.



OCPP-Funktionen

Copper SB, Pulsar Plus, Pulsar Plus N A, und Commander 2 implementiert die unter OCPP 1.6j aufgeführten Kernprofilfunktionen, wie in der Spezifikation "OCPP 1.6 Edition 2" beschrieben:

- Core profile
- Local Authorization managment
- Remote trigger
- Smart charging

• Remote firmware update

Verwendung des Ladegeräts







۲

A 6

.

TOUCHSCREEN

Action	Copper SB	Pulsar Plus	Commander 2
Aufladepunkt wird gesperrt, solange er verfügbar ist.			
Zeige deine autorisierte RFID-Karte dem RFID-Leser oder entsperren Sie das Ladegerät mit der CPO-App.	/App	Арр	/App
Nach der Autorisierung wird das Ladegerät entsperrt.	\bigcirc		
Verbinde dein EV-Kabel mit der Aufladestation.		N/A	N/A
Verbinde dein EV-Kabel mit dem EV.			
Der Ladevorgang beginnt.			
Verwende dieselbe RFID-Karte, um den Ladevorgang anzuhalten.			
Trenne dein EV-Kabel von der Aufladestation und vom EV.			

Hinweise: Andere Prozeduren könnten von deinem Aufladepunktbetreiber definiert werden. Mifare-UID soll als Little-Endian in die Autorisierungs-Whitelist des Zentralsystems aufgenommen werden und keine Trennzeichen.

OCPP und myWallbox

Um sich an die OCPP-Spezifikation anzupassen, sind einige Wallbox-Funktionalitäten nicht verfügbar, wenn OCPP aktiviert ist. Funktionalitäten, die nicht im Widerspruch zueinander stehen, werden immer unter myWallbox App und Portal verfügbar bleiben.

Die myWallbox-Cloud wird weiterhin alle Informationen über den Status und die Nutzung der Stromzapfsäule sammeln, um einen schnelleren und besseren Kundendienst zu gewährleisten und die Fernaktualisierungen der Aufladepunkte zu verwalten.

Wallbox-Funktionen nicht verfügbar, wenn OCPP aktiviert ist:

Einige der myWallbox-Funktionen sind weiterhin verfügbar, wenn OCPP aktiviert ist. Sie können vom Charge Point Operator (CPO) über die myWallbox-App oder das Portal durchgeführt werden:

- Überwachung des Ladezustands
- Anonyme Ladesitzungen
- Power Sharing einstellen
- Power Boost einstellen
- MID-Messgerät einstellen
- Die Stromgrenze einstellen
- Die Ladesoftware aktualisieren
- Neustart (Neustart des Ladegeräts)
- Wiederherstellen (Werksbedingungen)
- Zeitpläne für das Aufladen einstellen
- TN/TT-Erdungssystem einstellen

Hinweis: Diese Funktionen stehen nicht zur Verfügung, wenn die Netzwerkverbindung in einem VPN erfolgt.

Hinweis: Die Wallbox-Funktionalitäten bleiben entsprechend deinem myWallbox-Plan verfügbar: Basic, Standard und Business.

myWallbox-App



1. Die Ladegerät-Statusbildschirme für OCPP: nicht aktiviert und aktiviert.



2. Einrichtung erweiterter Optionen.

Kompatibilität der OCPP- und myWallbox-Funktionen

myWallbox Portal

1. Die Ladegerät-Statusbildschirme für OCPP: nicht aktiviert und aktiviert.



Find frequently asked questions at:

.

https://support.wallbox.com/de/article-tags/haufig-gestellte-fragen/

7 07 Luik

146 20.00

2h 20m

Enshlad

₩ in f Terms of Use Privacy Policy

21 0 Luik

Kompatibilität der OCPP- und myWallbox-Funktionen

HMI

1. Das HMI-Verhalten bei deaktivierter OCPP.



9

 \equiv

Kompatibilität der OCPP- und myWallbox-Funktionen

HMI

2. Das HMI-Verhalten bei aktivierter OCPP Der Endbenutzer wie folgt das Ladegerät entsperren:

- Verwendung des RFID.
- Einführung des PIN-Codes durch Anklicken des Benutzersymbols.





AutorisierungAktiviert

Immer wenn der Betreiber der Ladesäule die Funktion AutorisierungAktiviert im Zentralsystem eingestellt hat, wird das Ladegerät keine Autorisierung mehr benötigen, somit ist die Identifizierung mit der RFID-Karte oder PIN (nur Commander 2) deaktiviert. Durch Ansetzen des Ladesteckers für das Elektroauto wird das Ladegerät je nach Bedarf des Autos mit dem Laden beginnen.

Wenn AuthEnabled auf "True" steht, ist die LED /der Halo: Gelb, solange der Status "Verfügbar" ist.

Verbindung zu myWallbox in einem VPN-Szenario

Um alle myWallbox-Funktionen in einem VPN-Szenario verfügbar zu machen, u. a. Remote-Diagnose und Remote-Software-Updates, MUSS der CPO die Verbindung zwischen dem Ladegerät und der myWallbox Cloud durch Öffnen des Folgenden erlauben:

- Domains: *.wall-box.com
- Ports: 443 und 80
- Zugriff: Ausgehend

Fehlerbehebung

Der OCPP-Verbindungsstatus bleibt auf "Verbinden".

Überprüfe den Netzwerkverbindungsstatus und die Einrichtung der OCPP-Parameter.

Ich kann nicht neu aufladen.

Überprüfe den OCPP-Verbindungsstatus, die RFID-Autorisierung und die Verfügbarkeit des Aufladepunkts bei deinem Aufladepunktbetreiber.

Ich kann das Ladegerät mit der RFID-Karte nicht entsperren.

+31 20 808 0847

Überprüfe den RFID-Code. Wenn OCPP aktiv ist, werden RFID-UIDs als Little-Endian, hexadezimal, ohne Trennzeichen gelesen.

Service

Benötigst du weitere Hilfe? So kannst du uns erreichen:

Belgien	Frankreich	Norwegen	Schweiz
+32 2 808 88 28	+33 1 76 46 09 15	+47 51 74 20 00	+41 43 508 06 75
Dänemark	Irland	Portugal	Schweden
+45 89 87 87 15	+353 14 854 347	+351 308 801 440	+46 852503203
Deutschland	Italien	Österreich	Großbritannien
+49 69 96759775	+39 011 1962 2461	+43 720882116	+44 20 3318 3779
Spanien	Niederlande		

+34 932 20 95 75