



INSTALLATIONSANWEISUNGEN- VERSANDLISTE



Versandliste



Modul*n



BDU+Base



Positives Kabel mit Anschluss*1



Negatives Kabel mit Anschluss 1



Kommunikation Kabel zum Wechselrichter*1



Kommunikationsanschluss zur BDU (RJ45-Anschluss)



Klemmen OT4-6 *2



M6*14 Erdungsschraube *1



M4*10 Schraube*20



Betriebsanleitung