


Möglichkeit 2 (mit Ladegerät):

1. Wir senden Ihnen ein Ladegerät zu
2. Sie laden das neue HV Modul auf 100% SOC.

Hinweis: Die grüne LED des Ladegeräts blinkt während des Ladevorgangs. Das Ladegerät stoppt automatisch und die grüne LED leuchtet konstant wenn der Ladevorgang beendet ist.

3. Sie fügen das neue Modul zum Speicher hinzu wenn dieser auf 100% Ladezustand ist
4. In der Konfiguration im Web-Interface der Battery-Box geben Sie die neue Modulanzahl ein
5. Sie senden das Ladegerät an eine von uns genannte Adresse weiter



Diese Anleitung stellt eine verkürzte Hilfe dar, und ersetzt nicht die original Anleitung der Battery-Box, erhältlich auf www.eft-systems.de oder www.byd.com. Installation darf nur von Fachleuten durchgeführt werden. Achtung Hochvoltspeicher! Bei unsachgemäßer Handhabung kann Gefahr für Leib und Leben entstehen. Für weitere Informationen oder Kontakt: www.eft-systems.de