

# Inbetriebnahme Anleitung HEMOS Energiemanager

Wechselrichter, Ladestation und  
Wärmepumpe sind installiert?  
Dann kann es losgehen.




Noch kein HEMOS-Partner?  
Dann [hier registrieren](#) und den  
technologischen Vorsprung sichern.




Konfiguriere die Hardware-Komponenten, damit sie mit der HEMOS Box verbunden werden können.

Unsere [Kurzanleitungen](#) zeigen dir, wie!



Inbetriebnahme des HEMOS Energiemanagers

1. Netzstecker und Ethernetkabel verbinden
2. Installationsassistenten öffnen und  
Registrierung des HEMOS Systems starten  
[Installationsassistent](#)
3. Box per Startcode mit dem HEMOS System  
verbinden
4. Alle kompatiblen Geräte per Scan einbinden



Du brauchst Hilfe bei der Inbetriebnahme?

E-Mail: [support@HEMOS.de](mailto:support@HEMOS.de)  
Telefonnummer: +49 (0) 241 95509365

Vollständige Anleitung Online

[Klicke Hier](#)

oder scanne  
den QR Code

